

寸法図

※単位はミリメートル

製品質量：約25kg

静耐荷重 ⇅

取付テレビ：40kgf以下

棚板上：10kgf以下

棚板上：60kgf以下

総耐荷重：100kgf以下

本体部品

品名	数量	品名	数量
底板	1	支柱カバー	1
支柱	1	テレビ取付金具	2
棚板受金具	1	テレビ取付フレーム	1
棚板	1		

部品表

品名	数量	品名	数量
底板	1	支柱カバー	1
支柱	1	テレビ取付金具	2
棚板受金具	1	テレビ取付フレーム	1
棚板	1		

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ(A) M6×15	18	
組立ネジ(B) M6×35	2	
スライドナット	2	
六角レンチ	1	

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60/61)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャーφ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー(M8用)	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
スプリングワッシャー(M5用)	4	スプリングワッシャー(M4用)	4

組み立てを始める前に

完成図

●裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。

●組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。

●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。

●組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

1 支柱/支柱カバーの取り付け

右図をよくご覧になり向きに注意して組立ネジ(A)4本で支柱を底板に取り付けます。

次に上から支柱カバーを支柱に差し込みます。

※支柱カバーは上下どちら側からでも支柱に差す事ができます。

底板/棚板にデッキ類を載せない場合は支柱カバーの切りカキ部分が上に来るように設置して下さい。

外観上すっきりテレビを設置する事ができます。

2 テレビ取付フレーム/棚板受金具/棚板の取り付け

右図をよくご覧になり、テレビ取付フレーム、棚板受金具、棚板の順に組立ネジ(A)で支柱に取り付けます。

※棚板は載せるデッキのサイズ（奥行）に応じて前後に2段階の取付位置調節が可能です。

※3段階の高さ調節が可能です。

※2段階の高さ調節が可能です。

3 テレビ取付金具の取り付け

●樹脂ワッシャー

ネジ穴周辺がくぼんだ形のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。（最大2枚まで重ねてご使用いただけます。）

※テレビ取付ネジ

テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。

●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

4 テレビの設置/角度調節

右図をよくご覧になり、テレビ取付金具の取り付け付いたテレビを本体に引っ掛け、組立ネジ(A)2本でしっかりと固定し、組立ネジ(B)2本でテレビが垂直になるよう角度調節します。

最後に底板に付いているアジャスターを回して本体がたつかないよう調節して下さい。

フック部分は背面から見て上図の状態になるように引っ掛けます。

スライドナットの溝をテレビ取付フレームの長穴に合わせてスライドさせます。

ネジの締め具合で角度調節が出来ますので、テレビが垂直になるよう角度調節して下さい。