


この度は、ハミレックス製品を、お買い上げくださいましてありがとうございます。
 ●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
 ●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ●また、この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図



組み立てを始める前に

- 右記の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（大型又は、中型）をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットなどを敷いて床や商品を傷つけない様に注意してください。
- 組み立て前に必ず、部品表と組み立て完成図を参照して、部品を確認してください。

部品表

品名	数量	品名	数量
左側板	1	連結板	1
右側板	1		


袋詰部品

品名	数量
組立ネジ M6×45	4
すべり止め シール	4

組み立て方


① 側板に底板の取り付け

- ◆左右側板に連結板を組立ネジ4本で取り付けます。




② すべり止めシールの取り付け

- ◆すべり止めシールは、裏紙をはがし、下図の様にスピーカー取り付け面に貼り付けます。



安全上のご注意 必ずお守りください

- 火災、破損、人身障害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



- お客様自身で商品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。
- 商品を破棄するときは、ご自分で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。



- この商品はスピーカー用のスタンドですので、他の目的に使用しないで下さい。けがや故障・破損の原因になります。
- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。
- 商品の分解や、部品を外したまま使用しないで下さい。商品が破損したり、転倒だけがをする恐れがあります。
- 商品の上に脚を掛けたり、腰掛けたりしないで下さい。又、小さなお子様のいらっしゃる場所での使用の際には、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使わないよう注意してください。商品が破損したり、転倒だけがをする恐れがあります。
- スピーカーをガタツキがない様に安定して設置してください。転倒だけがをする恐れがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形、そりなどの原因になります。
- 商品を移動させる場合は、設置された機器などを取り除いてから、注意して行ってください。転倒だけがをする恐れがあります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因になります。

- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

発売元 NIPPI INDUSTRIES 株式会社

本社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2
東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12
大阪支店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 0749-82-4334(代)
TEL. 03-3664-2484(代)
TEL. 06-6535-3450(代)

仙台営業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル
福岡営業所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 022-262-8939(代)
TEL. 052-339-2291(代)
TEL. 092-281-7838(代)