

HAMILIX CPUホルダー PHP-8803 取扱説明書

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を未永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

組み立てを始める前に


- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。

※は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

製品質量:約3kg
静耐荷重 ⇕
10kg以下



部品表

| 品名 | 数量 |
|-----------|----|
| CPUホルダー本体 | 1 |
| 固定ベルト | 2 |
| 当りゴム | 6 |

袋詰部品表

| 品名 | 数量 |
|------------------|----|
| 組立ネジ(小) M6×15 | 4 |


💡 CPUホルダーを取付ける際は、ディスプレイ、ハンドル、棚板、スペアー棚板などを全て設置した後に取付けてください。

図はPH-885にCPUホルダーを取付けた状態です。

1 CPUホルダーの取付

メインフレームの任意の位置にCPUホルダー本体を組立ネジ(小)で取付けます。


⚠️ しっかりと締めてください。



2 当りゴムの貼付

設置する機器に傷等つかないように、CPUホルダーの任意の位置に当りゴムを貼付してください。

💡 CPUホルダーに貼付してください。貼付位置は、設置機器の底面や背面・側面などCPUホルダーと接触する面に貼付してください。



⚠️ 機器落下防止のために付属の固定ベルトをスリットに通し固定してご使用ください。

