

寸法図

※単位はミリメートル

製品質量:約23.5kg

静耐荷重

天板上:45kg以下
棚板上:10kg以下
底板上:30kg以下
総耐荷重:60kg以下

152

152

205

140

1250

450

140

205

290

373

380

260

145

130

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	木扉(右)	1
側板(右)	1	木扉(左)	1
側板(左)	1	棚板	1
内仕切板(右)	1	裏板	2
内仕切板(左)	1	背板	1
外仕切板(右)	1	底板	1
外仕切板(左)	1	ガラス扉	2

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ⑤	6	
組立ネジ⑥	6	
組立ネジ⑦	6	
連結ネジ	14	
連結金具	14	
ガラスヒンジ④	2	
ガラスヒンジ⑤	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
棚受ダボ	4	
キャスター	5	
キャスター受け皿	5	
マグネットキャッチ④	1	
マグネットキャッチ⑤	2	
六角レンチ	1	

転倒防止ロープ	1セット
---------	------

組み立てを始める前に

完成図

●裏面の安全上のご注意を必ずお読み下さい。

●組み立てにあたっては、お手持ちの
プラスドライバー(中型)をご用意ください。

●組み立て作業をする場所は、カーペットの上
や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけない
ように注意してください。

●組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と
組み立て完成図を確認してください。

●組み立ては必ず2人以上で行って下さい。

⚠は必ず守って組立てて下さい。

💡は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加を
しており、実物とは多少異なります。

1 天板にマグネットキャッチ、連結ネジの取付

①天板にマグネットキャッチ④⑤を組立ネジ⑦で取り付けます。

②連結ネジを取り付けます。

連結ネジの取付穴

連結ネジ6本

マグネットキャッチ④

マグネットキャッチ⑤

天板(裏側)

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定
できなくなります。ご注意ください。

2 天板に内仕切板、外仕切板の取付
底板とキャスターの取付

①内仕切板に連結金具をはめ込み、
連結ネジのついた天板に差し込みます。

②付属の六角レンチで連結金具を締め付け、
内仕切板を固定します。

③外仕切板に連結金具をはめ込み、
連結ネジのついた天板に差し込みます。

④付属の六角レンチで連結金具を締め付け、
外仕切板を固定します。

💡内・外仕切板は連結金具が外側に
なるように取り付けてください。

⑤底板を組立ネジ⑥で取り付けます。

⑥底板のキャスターソケットにしっかりと
キャスターを差し込みます。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定
できなくなります。ご注意ください。

外仕切板(左)

外仕切板(右)

連結金具6個

六角レンチ

内仕切板(右)

内仕切板(左)

天板(裏側)

連結ネジ

組立ネジ⑥6本

キャスター5個

キャスターソケット

底板(裏側)

3 裏板と側板の取付

①裏板を天板と外仕切板の溝に差し込みます。

②側板に連結ネジを取り付けます。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定
できなくなります。ご注意ください。

💡 ※向きに注意して取り
付けてください。

③天板と底板に連結金具をはめ込み、
側板を取り付けます。

④付属の六角レンチで連結金具を
締めつけ側板を固定します。

💡 天板が上にくるよう、
本体を置き直します。

連結ネジ4本

連結金具8個

六角レンチ

側板(右)

裏板

側板(左)

底板(裏側)

天板(裏側)

木の素材面

木の素材面

4 背板の取付

背板を組立ネジ⑥で取り付けます。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定
できなくなります。ご注意ください。

天板

背板

組立ネジ⑥6本

木の素材面

5 木扉と棚板の取付

①木扉を少し傾け、天板の受け穴に
ダボを差し込みプッシュピンを
押しながら取り付けます。

※必ず、木扉のプレートを外側、
プッシュピンを下側にして取り付けください。

②内仕切板の任意の位置に棚受ダボを差し込み、
棚板を取り付けます。

⚠ 棚受ダボは棚板1枚につき、
必ず4個使用してください。

受け穴(天板)

少し
傾けます

プレート

ダボ

プッシュピン

棚受ダボ4本

棚板

棚板を斜めにして
入れます。

木扉(左)

木扉(右)

6 ガラス扉の取付

ガラス扉(左側)の場合

①ガラスヒンジ④の凸部を底板の受け穴に差
し込みます。

②ガラスヒンジ⑤をガラス扉の右上に、組込
ネジが手前になるように締め付けます。

※柄部分が右側になるように取付てください。

⚠ ネジを強く締めすぎるとガラスが
割れるおそれがあります。

③扉上部に取り付けたガラスヒンジ⑤の凸部
を天板の受け穴に差し込みます。

④ガラス下部をガラスヒンジ④に差し込み、
組込ネジを締め付けます。

💡 柄部分はツヤの
無い面を内側に
します。

ガラスヒンジの取付位置

ガラスヒンジ⑤

マグネット受け
マグネット受けゴム

ガラスヒンジ④

ガラス扉

ガラス扉

柄部分

柄部分

ガラスヒンジ④

ガラスヒンジ⑤

安全上のご注意

必ずお守りください

RA.2.MA

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

 **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

 **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

 **警告**

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●製品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

 **注意**

— 設置する際の注意 —

●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。

●設置の際は本体が水平になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されますと、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、
本体の変形を誘発するなど使用上支障をきたす恐れがあります。

●屋外での使用や水漏れを避けてください。
金属部のさびや可動部の故障、木部の変形や変色の原因となります。

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、そりの原因になります。

●付属の転倒防止補助ロープは、地震などの振動・衝撃にともなう転倒や落下を抑止する一助となるものです。
地震などで生じた一切の損害に対して責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。
破損や転倒してけがをする恐れがあります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

●扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。
けがをする恐れがあります。

●アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm以上あけてください。
アンプの放熱を妨げる他、熱による変色や変形、そりなどの原因になります。

●製品の上に熱い湯のみや加熱した鍋ややかんなどを置かないでください。
変色や変形、そりなどの原因になります。

●製品の上でボールペン等の先のとがったものを使用しないでください。
表面が傷ついたり、跡が残る恐れがあります。

— 移動設置する際の注意 —

●製品を移動させる場合は、設置された機器等を取り除いてから、注意して行ってください。
機器等の破損、落下などを引き起こす原因になります。

●キャスターの付いていない製品を移動する場合は、製品を引きずらず持ち上げて慎重に移動させてください。また、その際は底板
を持って移動させてください。
天板などのジョイント部分が破損、さらに落下をしてけがをする恐れがあります。

●製品を移動する場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。
キャスターが破損したり、製品が転倒してけがをする恐れがあります。また、フローリング等の床表面が柔らかい場合、キャスターの回転跡が残る恐れがあります。

— ガラスが取り付けられている製品についての注意 —

●ガラス部品を鋭利なもので傷つけたり、ものをぶつけたりしないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

●ガラス扉は乱暴に取り扱わないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

●ガラス部品に傷や欠けが生じた時は、使用を中止し新しい部品に取り換えてください。
ガラスが破損しやすくなっています。そのまま使用を続けられますと、ガラス部品が破損しけがをする恐れがあります。
また、機器等の破損、落下などを引き起こす原因となります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい
布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因に
なるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから

使用するようにご注意ください。

●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元	 ハカミ 工業株式会社	本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
		東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
		大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
		仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
		名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
		福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元	 ハヤミ 通商株式会社	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882(代)
		MADE IN MALAYSIA	
		RACK	

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、製品型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。