壁掛金具　**ＬＺ２２３**　**取扱説明書**

この度は、ハミレックス製品を、お買い上げくださいましてありがとうございます。
●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●また、この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

取説NO.　ＬＺ２２３ＥＡ２

完成図



寸法図



② テレビ取付け金具
（ＶＥＳＡ７５．１００対応）

① 壁面取付け金具

製品質量　：約０．８Ｋｇ
取付テレビ：２０Ｋｇ以下

部品図



① 壁面取付け金具	② テレビ取付け金具	③ ワッシャー	④ テレビ取付けネジ	⑤ 固定ネジ
１個	１個	４個	４個	１個

1 （壁面取付け金具の取付け方）

※工事専門業者以外は取付け工事を行なわないでください。

●下記図の様に壁面に対して壁面取付け金具を
取付け穴４ヶ所でしっかり固定してください。



注）使用するネジ類は、壁の
強度や材質によって
異なりますので、別途
ご用意ください。

2 （テレビ取付け金具の取付け方）

●下図の様に薄型テレビに対してテレビ取付け金具を
テレビ取付けネジ４個とワッシャー４個で取付けます。

（注）ネジのかかりが浅い場合はテレビ取付けネジ
のみで取付けてください。



3 （テレビの取付け方）

①下図の様に固定ネジを１～２回転で
留めます。フックＢを壁面取付け金具の
角穴部に差込みます。



②下図の様にフックＢを差込んだ状態で
フックＡに角度調節角穴を引掛けます。
（３段階に調節出来ます。）



③下図の様に角度調節角穴の引掛ける
位置により角度が３段階に調節出来ます。



④下図の様に希望の位置に引掛けて
固定ネジを締付けます。



お願い

※　改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

※　万が一、運送破損、部品欠品、製造不良など事故が発生した場合、型番に記載されていますナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願いいたします。

裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。