



この度は、ハミレックス製品を、お買い上げくださいますありがとうございます。
●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●また、この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

取説NO. EH-D321EA1




部品図



1 (テレビ取付け金具の取付け方)


- テレビ取付け金具のハンドルを下図の方向にしてテレビ取付けネジ4個とテレビ取付けワッシャー4個で取付けます。

(注) ネジのかかりが浅い場合はテレビ取付けネジのみで取付けてください。



2 (本体フレームの取付け方)


- 下図の様に取付ける天板に差込みハンドルを回転させしっかり締付けてください。
約75mm以内の天板などに取付けられます。



(注) 取付けの前に天板などの強度を十分にご確認ください。


3 (テレビの取付け方)

- 下図の様に①で組立てたテレビを本体フレームに差込んで取付けてください。



4 (完成図)

- 下図の様に自在に角度が変えられます。
最後にハンドルはしっかり締めて下さい。
※結束バンドは任意の位置でご使用ください。



お願い

- ※ 改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
- ※ 万が一、運送破損、部品欠品、製造不良など事故が発生した場合、型番とLOTナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願いいたします。

裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。