


## 寸法図

※単位はミリメートル



## 部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	棚板	1
側板(右)	1	前飾板	2
側板(左)	1	裏板	1
仕切板(右)	1	底板	1
仕切板(左)	1	ガラス扉	2

## 袋詰部品表

品名	数量	品名
組立ネジ④	6	
組立ネジ⑨	6	
組立ネジ⑪	2	
連結ピン	6	
連結金具	6	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
棚受ダボ	4	
キャスター	5	
キャスター受け皿	5	
マグネットキャッチ	1	
六角レンチ	1	
転倒防止ロープ	1セット	


## 組み立てる前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読み下さい。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(中型)をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず2人以上で行って下さい。

⚠️ は必ず守って組立てて下さい。  
💡 は特に注意して組み立ててください。

\*イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。  
\*イラストはTV-BS100Hです。


## 完成図



## 1 天板にマグネットキャッチ、連結ピンの取り付け

- ①天板にマグネットキャッチを組立ネジ④で取り付けます。
- ②連結ピンを取り付けます。

⚠️ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意下さい。



## 2 側板、仕切板、前飾板の取り付け

- ①側板に連結金具をはめ込み、連結ピンの付いた天板に差し込みます。次に連結金具を六角レンチでしっかりと締め付けます。
- ②仕切板、前飾板を、向きに注意して天板に差し込みます。

⚠️ 仕切板、前飾板を、向きに注意して天板に差し込みます。

⚠️ 側板に連結金具を差し込む際、連結金具の奥まで差し込むことを確認してください。

⚠️ 連結金具を六角レンチで締め付ける際、六角マークが内側となるようにしてください。

⚠️ 連結金具を六角レンチで締め付ける際、六角マークが外側となるようにしてください。

⚠️ 連結金具を六角レンチで締め付ける際、六角マークが内側