



この度は、ハミレックス製品を、お買い上げくださいます。ありがとうございます。
 ●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
 ●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ●また、この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

完成図




寸法図




② テレビ取付け金具
(VESA 75, 100対応)

製品重量 : 約 1 K g
 取付テレビ : 20 K g 以下




① 壁面取付け金具

部品図



① 壁面取付け金具
1 個



② テレビ取付け金具
1 個



③ ワッシャー
4 個



④ テレビ取付けネジ
4 個




⑤ 固定ネジ
1 個

1 (壁面取付け金具の取付け方)

※工事専門業者以外は取付け工事を行なわないでください。

- 下記図の様に壁面に対して壁面取付け金具を取付け穴4ヶ所でしっかり固定してください。




注) 使用するネジ類は、壁の強度や材質によって異なりますので、別途ご用意ください。

2 (テレビ取付け金具の取付け方)


- 下図の様に薄型テレビに対してテレビ取付け金具をテレビ取付けネジ4個とワッシャー4個で取付けます。

(注) ネジのかかりが浅い場合はテレビ取付けネジのみで取付けてください。




3 (テレビの取付け方)


- ①下図の様に固定ネジを1～2回転で留めます。フックBを壁面取付け金具の角穴部に差込みます。




- ②下図の様にフックBを差込んだ状態でフックAに角度調節角穴を引掛けます。(3段階に調節出来ます。)



- ③下図の様に角度調節角穴の引掛ける位置により角度が3段階に調節出来ます。



- ④下図の様に希望の位置に引掛けて固定ネジを締付けます。



お願い

※ 改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

※ 万が一、運送破損、部品欠品、製造不良など事故が発生した場合、型番と背板に記載されていますナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願いいたします。

裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。