

部品表

品名	数量
底板	1
ベースブロック用ネジ	5
丸ワッシャー	5
ベースブロック	1
支柱パイプ	2
止めネジ	6
テレビ取付金具	2
転倒防止ロープ	1
タッピンネジ	2
プラスドライバー	1
六角レンチ	1

組立をはじめる前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場合は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

※イラストは、見やすくするために誇張省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

部品図



P K-5 9 ネジパック

取付けネジ M4×16	4本
取付けネジ M4×25	4本
取付けネジ M5×16	4本
取付けネジ M5×25	4本
取付けネジ M6×16	4本
取付けネジ M6×25	4本
取付けネジ M6×30	4本
取付けネジ M6×50	4本
取付けネジ M8×16	4本
取付けネジ M8×25	4本
取付けネジ M8×30	4本
取付けネジ M8×50	4本

P K-71 ワッシャーパック


M4用スプリングワッシャー	4個
M5用スプリングワッシャー	4個
M6用スプリングワッシャー	4個
M8用スプリングワッシャー	4個
角ワッシャー	4個
樹脂ワッシャー-直径25×t15	8個

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

(注意)


- 長すぎるネジを使用するとTV内部の基板を破損する恐れがあります。
- 上記のネジがすべてあわない場合は、使用ネジのサイズをメーカーにて確認の上ホームセンター等でご購入下さい。

寸法図




静耐荷重
取付テレビ: 60Kg以下
底板: 40Kg以下
製品質量: 約15Kg
総積載耐荷重: 約80Kg以下

完成図



① 底板、ベースブロックの取り付け

下図をよくご覧になり、ベースブロック用ネジ5本と丸ワッシャー5個を使って底板にベースブロックをしっかりと取り付けます。



② テレビ取付金具の取り付け

①②③までの全てのネジを完全に締めつけず、仮組の状態にしておきます。

お使いのテレビに最適なテレビ取付ネジ4本でテレビ取付金具2本をテレビ背面に取り付けます。


サイズの違うテレビ取付ネジを無理に使用した場合、テレビ本体を破損する恐れがあります。必ず最適なサイズをご使用ください。

テレビの裏面に段差が有る場合にご使用ください。

テレビ裏面の段差が大きい場合樹脂ワッシャーに凹凸がありますので2個がさねて使えます。


M8
M6
M5
M4

角ワッシャーは、ネジの径に応じた穴をお使いください。




③ 支柱パイプ、テレビの取り付け

底板上のベースブロックに支柱パイプ2本を差し込み、後方より止めネジ2本で締めつけます。支柱パイプに②でテレビに取り付けたテレビ取付金具を通し、任意の高さで止めネジ4本(上下2本ずつ)を使って固定します。最後にすべてのネジを締めつけます。



注意
配線穴は、内側に向けてください。



転倒防止ロープの一方の端を取付けたタッピンネジに結んで固定します。ロープのもう一方の端をフレームの穴に左右2ヶ所通します。ロープの端を対称位置にタッピンネジを取付け結びます。

転倒防止ロープの一方の端をパイプに巻き付けてから結んで固定します。ロープのもう一方の端をフレームの穴に左右2ヶ所通します。ロープの端を対称位置にあるパイプに結びます。

お願い

- ※ 改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
- ※ 万が一、運送破損、部品欠品、製造不良など事故が発生した場合、型番と底板裏に記載されていますナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願いいたします。裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。