

### 本体部品

#### 部品表

品名	数量
支柱	1
ベース	1
テレビ取付金具	2

#### 袋詰部品表A

品名	数量	イラスト
組立ネジ(大)	1	
組立ネジ(小)	1	
スプリングワッシャー(大)	1	
平ワッシャー(大)	1	
スプリングワッシャー(小)	1	
平ワッシャー(小)	1	
六角レンチ(大)	1	
六角レンチ(小)	1	
T型六角レンチ	1	

### テレビ取付部品

#### ネジセット(PK-502)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M4×30	4	M8×16	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

#### ワッシャーセット(PK-93B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		

本製品とテレビの取付対応状況は、  
ハミレックスホームページの  
「テレビ取付対応検索」で確認できます。  
<http://www.hayami.co.jp/hamilex/>

### 組み立てを始める前に


- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
  - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
  - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

#### マークの見方


- 必ず守って組み立ててください。
- 特に注意して、組み立ててください。

必ず2人以上で  
組み立ててください。

#### 寸法図



### 完成図






## 2 本体の取付

- ①取り付けるラックの背面上部にカバーもしくは背板がある場合は取り外します。
- ②ベースのクランプ部のボルトを付属の六角レンチ(大)で緩めます。  
※天板の厚さに合わせて、クランプ部のボルトを緩めてください。
- ③ベースをラックのセンター位置に合わせ取り付けます。
- ④クランプ部のボルトを六角レンチ(大)でしっかり締め付けます。


①

- 取り付けるテレビ台の背面上部にカバーもしくは背板がある場合は取り外してください。



## 3 テレビ取付金具の取付

図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具2個を外れない程度まで、緩めにネジを締めてテレビの背面に取付けます。



- 図のように角度調整ノブが上部になるように取り付けます。


#### 樹脂ワッシャー

- ※ネジ穴周辺がぼんだ形状のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。

#### ※テレビ取付ネジ

- 袋詰部品のテレビ取付用ネジパック、ワッシャーパック部品の中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、5回転以上ネジがかからない場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。



柔らかい布等  
付属しておりません。  
別途ご用意ください。


#### 4 テレビの取付

①テレビに取付けたテレビ取付金具を支柱に差し込みます。

 テレビの設置の際は特に注意し、必ず2人以上での作業してください。




②任意の高さでテレビ取付金具のボルトを六角レンチ(小)でしっかり締め込みます。

③②で仮締めしたテレビ取付金具を取り付けたネジをしっかりと本締めします。




#### 5 テレビの角度の調整

角度調整ノブを緩めると左右に回転します。お好みの位置で固定してください。




#### 6 テレビのケーブル支柱の穴に通す。

電源ケーブル、アンテナケーブル、LANケーブルなどを支柱の穴に通してください。



#### 7 背面上部のカバーもしくは背板を元の位置に取付

②-①でラックの背面上部のカバーもしくは背板を外した場合は元の位置に取り付けます。



# 安全上のご注意

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

**警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに  
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

**注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに  
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

**警告**

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。  
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●製品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。  
有毒ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

●弊社 取付対応品以外への取り付けは絶対にしないでください。  
変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。

●取付確認のとれているディスプレイ以外は取り付けしないでください。  
製品やディスプレイの破損、落下を引き起こす原因になります。

**注意**

— 設置する際の注意 —

●設置作業は必ず2人以上で行ってください。  
重量物が落下してけがの原因になります。

●設置作業は製品を取り付けする本体が動かないよう、十分注意して行ってください。  
取り付けられる本体が動いたり、重量物が落下してけがの原因になります。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。  
けがや故障・破損の原因になります。

●使用中にジョイント部分やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は締め直してください。  
締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。  
がたつきのあるまま使用すると、変形や落下などを引き起こす原因になります。

●製品を取り付けた本体を移動する場合は、段差のある場所を避けてください。段差のある場所を移動する場合は、ゆっくり慎重に移動させてください。  
本体の転倒などを引き起こす原因になります。

## お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。  
アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。
- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。
- 表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元	 <b>ハカミ工業株式会社</b>	本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
		東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
		大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
		仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
		名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
		福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区網場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元  **ハヤミ通商株式会社** 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17 TEL. 06-6535-2882(代)

MADE IN TAIWAN  
転倒防止スタンド

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。  
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体裏に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。