


寸法図

※単位はミリメートル

製品重量：0.5kg
静耐荷重：20kg



本体部品

部品表

品名	数量
壁付金具	1
ディスプレイ取付金具	1

袋詰部品表

品名	数量	
固定ネジ⑤	1	
固定ネジ⑥	2	

ディスプレイ取付ネジ

品名	数量	
M4×12ワッシャー付	4	

本製品とテレビの取付対応状況は、
ハミレックスホームページの
「テレビ取付対応検索」で確認できます。
hamilex.hayami.co.jp

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方


⚠ 必ず守って組み立ててください。

💡 特に注意して、組み立ててください。

ディスプレイ タテ設置時

完成図

ディスプレイ ヨコ設置時




⚠ 設置工事は必ず専門業者が行ってください。

⚠ 組み立て、テレビの設置は必ず2人以上で行ってください。

1 ディスプレイ取付金具の取付


- ①凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、壁や製品が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイにディスプレイ取付ネジ4本で、ディスプレイ取付金具を取り付けます。
- ②ディスプレイをタテに設置する時は固定ネジ⑥2本を仮留めします。
※ヨコに設置する時は使用しません。

ディスプレイ ヨコ設置時



💡 ディスプレイの上下とディスプレイ取付金具の上下に注意して取り付けてください。

ディスプレイ タテ設置時




💡 固定ネジ⑥を仮留めする際に、壁付金具を突き抜けない様に仮留めしてください。

2 壁付金具の取付

- ①壁付金具を壁面に固定します。
- ②ディスプレイをヨコに設置する時は固定ネジ⑤を仮留めします。

固定ネジ⑤
※ディスプレイ
タテ設置時には
使用しません。


💡 固定ネジ⑤を仮留めする場合、壁付金具を突き抜けない様に仮留めしてください。



⚠ 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける壁の強度や素材に合わせて別途ご用意下さい。

3 ディスプレイの取付

- ①壁付金具の角穴にディスプレイ取付金具のフック(A)を差し込みます。



- ②角穴にフック(A)を差し込んだ状態でフック(B)にスリットを引っ掛けます。


角度調節

4°4°

4 ディスプレイ取付金具の固定


ディスプレイ ヨコ設置時

- ②②で取り付けした固定ネジ⑤をしっかりと締め付け固定します。



ディスプレイ タテ設置時

- ①②で取り付けした固定ネジ⑥をしっかりと締め付け固定します。



⚠ ネジはしっかりと締め付けてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

警告

●お客様自身で製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●工事専門業者以外は取り付け工事及び接続機器の増設や取り外しを行わないでください。
取り付けの不備により、落下してけがの原因になります。

注意

— 設置する際の注意 —

●設置作業は必ず2人以上で行ってください。
重量物が落下してけがの原因になります。

●エアコンディショナーの吹き出し口、吸い込み口のそばに取り付けしないでください。
火災の原因になることがあります。

●ホコリや油煙、たばこの煙の多い場所に取り付けしないでください。
火災の原因になることがあります。

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、テレビ内部が高温になって火災の原因になることがあります。

●荷重が十分でない壁面への壁掛金具の取り付けはおやめください。
製品が落下して破損およびけがの原因になります。最適なネジを選択して取り付けてください。

●壁掛金具本体は垂直な壁に取り付けてください。
垂直でない壁に取り付けると、落下の恐れがあります。

●薄型テレビを設置する際は、周囲から十分な間隔をとって設置してください。
変色や変形、テレビ内部が高温になって火災の原因になることがあります。

●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
テレビが落下してけがの原因になります。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重以上のテレビは載せないでください。
製品が破損したり、テレビが落下してけがの原因になります。

●商品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
また、小さなお子様がぶら下がったり、ゆすったりして遊ばないようにご注意ください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●可動部の隙間に手や指などをいれないでください。
けがの原因になります。

●壁掛金具は自在に動きますので、テレビの周囲にものを置かないでください。
製品やテレビが破損する恐れがあります。

●壁掛金具使用時には商品、テレビが壁にあたる恐れがありますのでご注意ください。
乱暴に扱いますと、製品や取り付けたテレビや壁が破損する恐れがあります。

●壁掛金具を可動させる際は、テレビの両端を持ってゆっくりと動かしてください。
乱暴に扱いますと、製品や壁が破損する恐れがあります。

●壁掛金具を引き出した際、壁面より出っ張りますのでぶつからないようにご注意ください。
商品や取り付けたテレビが破損したり、ケガをする恐れがあります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は、締め直してください。
締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。がたつきがあるまま使用すると、商品や取り付けたテレビが破損したり、変形や落下の原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元	 ハカミ工業株式会社	本社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
		東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
		大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
		仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
		名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
		福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元	 ハヤミ通商株式会社		〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882(代)
-----	--	--	--------------------------	----------------------

MADE IN TAIWAN

壁掛金具

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体裏に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。