


この度は、ハミレックス製品を、お買い上げくださりましてありがとうございます。  
この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。  
ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。



右記の安全上のご注意を必ずお読みください。


**部品表**

品名	数量
側板A	2
側板B	2
連結板	2

**袋詰部品**


品名	数量	図
組立ネジ	8	
すべり防止用特殊マット	8	
フェルトシール	8	

**組立完成図 (2個1組です)**




**1 本体の組み立て**

スピーカーサイズに合わせ、組立ネジで組み立てます。  
同様にもう1個も組み立ててください



すべり防止用特殊マット (4枚)  
裏紙をはがしてください。



**警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容

**注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「障害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

**警告** お客様自身で商品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

商品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

**注意**

この商品はスピーカー用のスタンドですので、他の目的に使用しないで下さい。けがや故障・破損の原因になります。

使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

商品の分解や、部品を外したまま使用しないで下さい。商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

商品の上に脚を掛けたり、腰掛けたりしないで下さい。又、小さなお子様のいらっしゃる場所での使用の際には、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使わないよう注意してください。商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

スピーカーをガタツキがない様に安定して設置して下さい。転倒してけがをする恐れがあります。

直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気、乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形、そりなどの原因になります。

商品を移動させる場合は、設置された機器などを取り除いてから、注意して行ってください。転倒してけがをする恐れがあります。

**お手入れの仕方**

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因になります。

この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。