

安全上のご注意

必ずお守りください

MA.1.TA

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

警告

- お客様自身で商品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、設置されたモニター/ディスプレイの落下などを引き起こす原因になります。
- 壁面への取り付けがある商品は、工事専門業者以外、壁面への取り付け・取り外し工事を行わないでください。
取付けの不備により、落下してけがの原因になります。
- 商品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。
有毒ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

注意

— 設置する際の注意 —

- エアーコンディショナーの吹き出し口、吸い込み口のそばに取り付けしないでください。
火災の原因になることがあります。
- ホコリや油煙、たばこの煙の多い場所に取り付けしないでください。
火災の原因になることがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところへの取り付けは避けてください。
変色や変形、設置されたモニター/ディスプレイの内部が高温になって火災の原因になることがあります。
- 強度が十分でない壁面、デスク等への商品の取り付けはおやめください。
商品が落下、転倒して破損およびけがの原因となります。
- 商品は垂直な壁、水平なデスク等に取り付けてください。
垂直でない壁、水平でないデスク等に取り付けると、落下の恐れがあります。
- 揺れが継続する所での使用はお止めください。
商品が落下して破損およびけがの原因となります。
- モニター/ディスプレイを設置する際は、周囲から十分な間隔をとって設置してください。
変色や変形、設置されたモニター/ディスプレイの内部が高温になって火災の原因になることがあります。
- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
設置されたモニター/ディスプレイが落下してけがの原因になります。

— 使用する際の注意 —

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
- 取り付け確認のできていないモニター/ディスプレイおよび記載されている耐荷重以上のモニター/ディスプレイを設置しないでください。
商品や設置されたモニター/ディスプレイが破損したり、落下してけがの原因になります。
- 商品にぶら下がったり、ゆすったりしないでください。
商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 可動部の隙間に手や指などをいれないでください。
けがの原因になります。
- この商品はアーム部が自在に動きますので、周囲にものを置かないでください。
商品や設置されたモニター/ディスプレイが破損する恐れがあります。
- 商品使用時は、商品・設置されたモニター/ディスプレイが、壁や周囲のものにあたる恐れがありますのでご注意ください。
乱暴に扱いますと、商品や設置されたモニター/ディスプレイ壁や周囲のものを破損する恐れがあります。
- 商品を可動させる際は、設置されたモニター/ディスプレイの両端等強度のある部分を持ってゆっくりと動かしてください。
乱暴に扱いますと、設置されたモニター/ディスプレイが破損する恐れがあります。
- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は、締め直してください。
締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタつきがあるまま使用すると、商品や設置されたモニター/ディスプレイが破損したり、変形や落下の原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因となるばかりか商品の性能にも影響いたします。

- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。
- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。
- 表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  **ハカミ工業株式会社**

本社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元  **ハヤミ通商株式会社**

	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882(代)
--	--------------------------	----------------------

MADE IN TAIWAN
モニターアーム

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体裏に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。